

English

Notes on using SD memory cards

- Use SD memory cards of Class 4 or faster.
- Standard (STD) image quality\* movies recorded on SD memory cards cannot be played on AV equipment of other manufacturers.

\* The default setting is High Definition (HD) image quality.

Français

Remarques sur l’ utilisation des cartes mémoire SD

- Utilisez des cartes mémoire SD de Class 4 ou plus rapides.
- Les films en qualité d’ image standard (STD)\* enregistrés sur des cartes mémoire SD ne peuvent pas être lus sur des appareils AV d’ autres marques.

\* La qualité d’ image Haute Définition (HD) correspond au réglage par défaut.

Deutsch

Hinweise zur Verwendung von SD-Speicherkarten

- Verwenden Sie SD-Speicherkarten Class 4 oder schneller.
- Filme, die mit Standardbildqualität\* (STD) auf SD-Speicherkarten aufgezeichnet wurden, können nicht auf AV-Geräten anderer Hersteller abgespielt werden.

\* Die Standardeinstellung ist High Definition-Bildqualität (HD).

Nederlands

Opmerkingen over het gebruik van SD-geheugenkaarten

- Gebruik SD-geheugenkaarten van Class 4 of sneller.
- Films met standaardbeeldkwaliteit\* (STD) opgenomen op SD-geheugenkaarten kunnen niet worden afgespeeld op AV-apparatuur van andere fabrikanten.

\* De standaardinstelling is hogedefinitiekwaliteit (HD).

Türkçe

SD bellek kartlarının kullanımı hakkında notlar

- Class 4 veya daha hızlı SD bellek kartları kullanın.
- SD bellek kartlarına kaydedilen standart (STD) görüntü kalitesine\* sahip filmler, diğer üreticilerin AV cihazlarında oynatılamaz.

\* Varsayılan ayar, Yüksek Çözünürlüklü (HD) görüntü kalitesidir.

Polski

Uwagi dotyczące używania kart pamięci SD

- Należy używać kart pamięci SD typu Class 4 lub szybszych.
- Filmów o standardowej jakości obrazu\* (STD) zapisanych na kartach pamięci SD nie można odtwarzać na urządzeniach audio/ wideo innych producentów.

\* Ustawieniem domyślnym jakości obrazu jest wysoka rozdzielczość (HD, High Definition).

Česky

Poznámky k používání paměťových karet SD

- Používejte paměťové karty SD třídy Class 4 nebo rychlejší.
- Videoklipy standardní kvality obrazu (STD) \* nahrané na paměťové karty SD nelze přehrát na AV zařízení jiných výrobců.

\* Výchozí nastavení je vysoké rozlišení (HD) obrazu.

Magyar

Megjegyzések az SD memóriakártyák használatával kapcsolatban

- Class 4 vagy gyorsabb SD memóriakártyát használjon.
- Normál (STD) képminőségű\*, SD memóriakártyára rögzített mozgóképek nem játszhatók le más gyártók AV készülékein.

\* Az alapértelmezett beállítás a nagy felbontású (HD) képminőség.



Italiano

Note sull’ uso delle schede di memoria SD

- Utilizzare schede di memoria SD di Class 4 o superiore.
- Filmati con qualità dell’ immagine\* (STD) standard registrati su schede di memoria SD non possono essere riprodotti su apparecchi AV di altri produttori.

\* L’ impostazione predefinita è qualità dell’ immagine (HD) ad alta definizione.

Español

Notas sobre la utilización de tarjetas de memoria SD

- Utilice las tarjetas de memoria SD de Class 4 o superior.
- Las películas de calidad de imagen estándar (STD)\* grabadas en tarjetas de memoria SD no se pueden reproducir en equipos de audio y vídeo de otros fabricantes.

\* El ajuste predeterminado es una calidad de imagen de alta definición (HD).

Português

Notas sobre a utilização de cartões de memória SD

- Utilize cartões de memória SD de Class 4 ou mais rápidos.
- Os filmes com qualidade de imagem padrão (STD)\* gravados em cartões de memória SD não podem ser reproduzidos em equipamento AV de outros fabricantes.

\* A predefinição é qualidade de imagem de Alta Definição (HD).

Ελληνικά

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση καρτών μνήμης SD

- Χρησιμοποιήστε κάρτες μνήμης SD Class 4 ή ταχύτερες.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών τυπικής ποιότητας εικόνας\* (STD), που έχουν εγγραφεί σε κάρτες μνήμης SD, σε συσκευές εικόνας/ήχου (AV) άλλων κατασκευαστών.

\* Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ποιότητα εικόνας Υψηλής ευκρίνειας (HD).

Slovensky

Poznámky k používaniu pamäťových kariet SD

- Používajte pamäťové karty SD Class 4 alebo rýchlejšie.
- Videá nahraté v štandardnej (STD) kvalite obrazu\* na pamäťovú kartu SD nie je možné prehrávať na AV zariadeniach od iných výrobcov.

\* Predvolené nastavenie kvality obrazu je High Definition (HD) (vysoké rozlíšenie).

Svenska

Notering om användning av SD-minneskort

- Använd SD-minneskort av Class 4 eller snabbare.
- Filmer med standardbildkvalitet \* (STD) inspelade på SD-minneskort kan inte spelas på AV-utrustning av annan tillverkare.

\* Den förinställda inställningen är högupplöst (HD) bildkvalitet.

Dansk

Bemærkninger om brug af SD-hukommelseskort

- Brug SD-hukommelseskort Class 4 eller hurtigere.
- Standard (STD)-billedkvalitet\* film, der er optaget på SD-hukommelseskort, kan ikke afspilles på AV-udstyr fra andre producenter.

\* Standardindstillingen er High Definition (HD)-billedkvalitet.

Suomi

SD-muistikortteja koskevia huomautuksia

- Käytä vähintään Class 4 -nopeuden SD-muistikortteja.
- SD-muistikortteille normaalikuvanlaadulla\* (STD) kuvattuja videoita ei voi toistaa muiden valmistajien AV-laitteilla.

\* Oletusasetuksena on teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu.

## Română

### Note privind folosirea cardurilor de memorie SD

- Folosiiți carduri de memorie SD de tip Class 4 sau mai rapide.
- Filmele cu calitatea imaginii\* (STD) standard înregistrate pe cardurile de memorie SD nu pot fi redată pe echipamentul AV al altor producători.

\* Setarea implicită este calitatea imaginii de înaltă definiție (HD).

## Русский

### Примечания относительно использования карт памяти SD

- Используйте карты памяти SD класса Class 4 или выше.
- Фильмы стандартной четкости\* (STD), записанные на карте памяти SD, не удастся воспроизвести на аудио-/видеооборудовании других производителей.

\* Значением по умолчанию является изображение высокой четкости (HD).

## Українська

### Примітки щодо використання карток пам’яті SD

- Використовуйте картки пам’яті SD, що відповідають класифікації Class 4, або більш високої швидкості.
- Відеоролики зі стандартною (STD) якістю зображення,\* записані на картку пам’яті SD, не можна відтворити на аудіовізуальному обладнанні інших виробників.

\* За замовчуванням використовується зображення високої розподільчої здатності (HD).

## Bahasa Malaysia

### Nota mengenai penggunaan kad-kad memori SD

- Menggunakan kad-kad memori SD Class 4 atau yang lebih pantas.
- Wayang gambar kualiti imej biasa (STD)\* yang dirakam pada kad-kad memori SD tidak boleh dimainkan pada peralatan AV penghasil yang lain.

\* Seting default adalah kualiti imej Definisi Tinggi (HD).

## Bahasa Indonesia

### Catatan mengenai penggunaan kartu memori SD

- Gunakan kartu memori SD Class 4 atau lebih cepat.
- Film dengan kualitas gambar standar (STD)\* yang direkam pada kartu memori SD tidak dapat diputar pada peralatan AV dari produsen lain.

\* Pengaturan awal yang ditetapkan adalah kualitas gambar High Definition (HD).

## ภาษาไทย

### ข้อควรทราบในการใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูล SD

- ใช้แผ่นบันทึกข้อมูล SD Class 4 หรือเร็วกว่า
- อุปกรณ์ AV ของผู้ผลิตอื่นไม่สามารถใช้เล่นภาพเคลื่อนไหวคุณภาพมาตรฐาน (STD)\* ที่บันทึกอยู่ในแผ่นบันทึกข้อมูล SD

\* ค่าเริ่มต้นคือ ภาพคุณภาพแบบความคมชัดสูง (HD)

## عربي

### ملاحظات حول استعمال بطاقات الذاكرة SD

- قم باستعمال بطاقات الذاكرة SD من الفئة Class 4 أو أسرع.
- بالنسبة للصور المتحركة المسجلة بجودة صورة قياسية الوضوح (STD)\* على بطاقات الذاكرة SD، لا يمكن عرضها باستعمال جهاز صوت وصورة AV آخر.

\* التهيئة المبدئية مضبوطة على جودة صورة عالية الوضوح (HD).

## فارسی

### نکات در مورد استفاده از کارت های حافظه SD

- از کارت های حافظه Class 4 SD را سریعتر استفاده کنید.
- فیلم های کیفیت تصویر استاندارد (STD)\* ضبط شده بر روی کارت های حافظه SD را نمی توان با تجهیزات صوتی تصویری سایر تولیدکنندگان پخش کرد.

\* تنظیم پیش فرض کیفیت تصویر تعریف بالا (HD) است.

## 简体中文

### 使用 SD 存储卡的注意事项

- 使用 Class 4 或更快的 SD 存储卡。
- 录制在 SD 存储卡上的标准（STD）影像品质\*短片无法在其他生产商的影音设备上播放。

\* 默认设定为高清晰（HD）影像品质。

## 繁體中文

### 使用 SD 記憶卡的注意事項

- 使用 Class 4 或更快的 SD 記憶卡。
- 錄製在 SD 記憶卡上的標準（STD）影像品質\*動畫無法在其他生產商的影音設備上播放。

\* 預設設定為高清晰（HD）影像品質。

## 한국어

### SD 메모리 카드 사용에 관한 주의

- Class 4 이상의 SD 메모리 카드를 사용하십시오.
- SD 메모리 카드에 기록된 표준(STD) 화질\*의 동영상을 다른 제조업체의 AV 장비에서 재생할 수 없습니다.

\* 기본 설정은 고선명(HD) 화질입니다.